
PSL-3604F
VD1
VD2 R5
C3
R6 R7
C1
R9
VT1
C6
U1
C7
C8
C9
L1
R1
C10
R35
C4
C2
R37 R38
R29 R28
R36
C15
C16 R39
R34 R33
U5
C13 C14
HG1
HG2
R8
VD3
R10
R2
VT2
C5
R45
R49 C17
U8
R44 U7
U9
R43 R3
R4
C18
CV
R30
R31
R40
R32
VD4
CC
VD5
SET V
SB3
SET I
SB4
ENC2
ENC1
C19
FINE
SB6
FINE
VD7
VD6
OUT ON/OFF
XT2
XT1
PSL-3604F
XT5
XT6
OUT ON/OFF
SB7
XT3
XT4
OUT ON/OFF
SB5


XP2 PORT
FAN CONTROL
XP1
HS1
HS2
R11
VT3
C12
U6
R13
R17 R12
R18 R14 R19 R15 R16
R21
R25 R20
R26 R22 R27 R23 R24
U4
U2
U3
C11
R49
R50
XP3 SWD
XP5
PVG
R41
R42
R48 R47
U10
BOOT
RESET
SB1
SB2
XP4 FRONT PANEL BOARD
PSL-3604F


PSL-3604P
OUT STAGE BOARD
PSL-3604P
MAIN TRANSFORMER
FAN CONTROL
XP5
XP1 FAN
VN XT15
C49
GND XT14
V1 XT13
V2 XT12
V3 XT11
V4 XT10
VG XT9
XP4
C47
C48
L1
C13
C12
C11
C10
C14
C19
C18
C17
C16
C15
C1
C2
C3
C21
C20
VD15
VD10
VT7
VT3
VD13
VD8
VT5
VT1
VT8
VT4
VD14
VD9
VT6
VT2
VD12
VD7
C7
C9
C6
C5
C8
C4
XP6
PVG
FRONT PANEL BOARD
XP2
XT19
VD22
XT18
OUT-
OUT+
XP3 SENSE
XT7
XT6
XT8
XT5
TR2A
TR1B
TR2B
TR1A
XT3
XT2
XT4
XT1
TR4A
TR3B
TR4B
TR3A
XT16
XT17
OUT
GND
R67
R72
XP6
PVG


R33
R34
R35
R36
R37
R94
R93
R92
VD25
VT14
C50
R95
R38
VD11
C45
C46
VD17
VD16
U11
C44
C43
R50
R100
R163
R159
R164
R160
R158
R157
R26
R28
R14
R16
U2
U4
R30
R32
R3
R7
R4
R8
R20
R24
R10
R12
R19
R23
R1
R25
R5
R27
R9
R11
VD5
VD6
R2
R6
R18
R22
R17
R21
U1
U5
U3
U6
R29
R31
R13
R15
VD3
VD1
VD4
VD2
C52
R96
VD26
VT15
R97
R49
R46
R45
R82
VT12
VT11
C40
C41
R86
R83
R85
R84
C33
C34
C37
R75
R76
C38


U5
VT15
VT14
VD14
VT13
VD13
VT12
VD12
VT11
U1
VD10
VD9
VD8
VD7
VD6
C4
R27
R17
VD4
VD5
R25
R18
VD11
R1
VD1
VT1
VT4
VT3
R5
R12
C5
R14
VT7
U4
VT8
VT6
VT9
R4
R6
C7
C9
XP1
R13
VD2
R10
R7
VT2
VT5
R8
R32
R9
XT2
XT1
C1
U2
C3
OUT STAGE BOARD
XT9
VN
R29
R28
R26
XT6
OUT
XT7
GND
XT8
GND
XT5
V1
R11
U3
XT4
V2
VD3
XT3
V3
V4
VG
PSL-3604R
PSL-3604R
XP2
C16
U6
L3
XS1


R19
R20
R21
R22
R24
R30
C8
C17
C15
C10
VD15
VD16
VD17
R23
VT10
R31
R16
R15
VD12, VD13, VD14 – PSL–3604
VD15, VD16, VD17 – PSL–2401
R3
R2
C11
C12
C13
C6
C2
R33
C14