



- 1) J1 соединить с J2
- 2) P1 соединить с P3
- 3) R31 и R32 1 Вт
- 4) R11 и R12 по 2 Вт сопротивлением 12–15 кОм
- 5) BZ1 со встроенным генератором
- 6) Индикатор AFF1 семисегментный с общим катодом 3–разрядный
- 7) Вместо R2 желательно установить постоянный резистор на 56 Ом и подстроечный на 20 Ом
- 8) Светодиоды D2, D6 выбираются с повышенной яркостью

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

001					
Тестер-пробник			Лит.	Масса	Масштаб
			Лист 1	Листов 1	
			БарсСс		