

Контакт
L1
L2
C1
C2
C3 1 nF 6 kV
C4 1 nF 6 kV
T1
T2
Генератор
Приёмная часть