







Загорается при нажатии кнопки пешеходом и горит до тех пор, пока зеленый для пешеходов не начнет моргать.



Имитация аварии

