

2	0	/	1	2	/	1	3		T	U		2	0	°	C
1	5	:	2	5		R	U	N		1	2	3	4	5	6
						W	a	i	t						
						W	a	t	e	r		R	a	i	n

A		5	:	0	0		M	O		1	2	3	4	5	6
B	2	2	:	0	0		M	O		1	2	3	-	5	6

↑

Любой из каналов можно включить/выключить через меню

C		5	:	0	0		T	U		1	2	3	4	5	6
D	2	2	:	3	0		T	U		1	2	3	4	5	6

E		5	:	0	0		W	E		1	-	3	-	5	6
F	2	2	:	3	0		W	E		1	2	-	4	-	6

G		5	:	0	0		S	A		1	2	3	4	5	6
H	2	2	:	3	0		S	A		1	2	3	4	5	6

I		5	:	0	0		-	-		1	2	3	4	5	6
J	2	2	:	3	0		-	-		1	2	3	4	5	6

↑

один из дней недели (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU); ежедневно (AL); отключен (--)

O	1	=	1	0	m		O	2	=		5	m			
O	3	=	1	5	m		O	4	=	2	5	m			

O	5	=	1	0	m		O	6	=		5	m			

W	a	t	e	r		B	u	d	g	e	t	2	0	0	%
T	e	s	t	=	1	=	2	=	3	=	4	=	5	=	6

меню для теста выходов

