



файл находится: gerbv-2.6.0-bin-gerbv


открываешь свои герб файл:





устанавливаешь мм:



выбираешь рабочий слой:



выделяешь замеряемое поле:



и тут результат:

площадь в см²

употребляемый ток в амперах

