




LCD1



FDCC2004B





U1




U3



RP1




RV1



R10




U4



R1



Кнопки управления



Внешнее уст-во

