


# Миниохрана



При постановке на охрану геркон GK1 должен быть замкнут.  
 Потом включается питание SW1.  
 R3 и C1 дают 4 секунды "свободного времени".  
 После размыкания геркона нарушителем  
 сигнализация срабатывает и выключить её можно только  
 сняв питание специальным ключом, который есть у владельца.