

1 Катод Са	72 Катод Са	
2 A51	71 A35	
3 S0	70 S0	
4 A53	69 A33	
5 S1	68 S1	
6 A55	67 A31	
7 S2	66 S2	
8 A42	65 A44	
9 S3	64 S3	
10 A64	63 A22	Нумерация пикселей:
11 S4	62 S4	Десятки — ряд сверху вниз,
12 A62	61 A24	Единицы - строки слева направо
13 S5	60 S5	11 12 13 14 15
14 A75	59 A11	21 22 23 24 25
15 S6	58 S6	31 32 33 34 35
16 A73	57 A13	41 42 43 44 45
17 S7	56 S7	51 52 53 54 55
18 A71	55 A15	61 62 63 64 65
19 A72	54 A14	71 72 73 74 75
20 S8	53 S8	
21 A74	52 A12	
22 S9	51 S9	
23 A61	50 A25	
24 S10	49 S10	
25 A63	48 A23	
26 S11	47 S11	
27 A65	46 A45	
28 S12	45 S12	
29 A43	44 A32	
30 S13	43 S13	
31 A41	42 A32	
32 S14	41 S14	
33 A54	40 A34	
34 S15	39 S15	
35 A52	38 A21	
36 Катод Сb	37 Катод Сb	

- 1 и 72** Проводящий слой внутренней поверхности баллона
- Ax** Аноды, пиксели
- Sx** Сетки, нумерация слева направо, с нуля
- Cx** Катоды, накал
- Расположение индикатора — ножка 1 внизу слева, вид спереди