
X1-2
X1-1
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
C1
C2
C3
C4
D1
D2
T1
KT814
T2
KT814
T3
KT503
T4
KT503
DA1
DA2
UBX
GND