

Rezystory:

PR1: 10 kW (potencjometr montażowy)
 PR2: 10 kW (potencjometr wieloobrotowy)
 R1: 0,1 W 5 W lub MP725 0,1 W
 R2, R4: 1 kW
 R3: 8,2 kW
 R5: 100 W
 R6: 2,2 kW

Kondensatory:

C1: 10 nF/16 V
 C2, C4: 100 nF/16 V
 C3, C5: 100 nF

Półprzewodniki:


IC1: ATmega8
 IC2: LM78L05
 D1: dioda Zenera małej mocy 5,1 V
 D2: 1N4007

Inne:

IC2: moduł wyświetlacza LCD 2×16 znaków
 Listwa goldpin
 Złącze ARK2 3 szt.
 Zworka





Opcjonalnie, multimetr może zostać wyposażony w dowolny, automatycznie rozpoznawany czujnik temperatury typu DS1820/18B20/18S20. Sposób dołączenia opcjonalnego termometru ilustruje fotografia poniżej.



UWAGA

Zwróć uwagę
na polaryzację
czujnika DS1820



Zestaw powstał na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 04/12

**ELEKTRONIKA
PRAKTYCZNA**

www.ep.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego montażu dostępna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl



tel.: (22) 257-84-50
 fax: (22) 257-84-55

Producent:
 AVT-Korporacja sp. z o.o.
 ul. Łęszczyńska 11
 03-197 Warszawa

Dział pomocy technicznej:

tel.: (22) 257-84-58
serwis@avt.pl