

Режим питания	Тип BME	Установленный модем						Световая индикация и подсветка дисплея											
		Modem 5v		Modem 3v		No modem		Передача по проводам		Нет		Светодиод		Мигание подсветкой		Постоянная подсветка		Постоянная подсветка и светодиод	
2 батарейки (3В)	BME 5v	SJ1	Да	SJ1	Да	SJ1	Нет	SJ1		R10	Нет	R10	Нет	R10	Нет	R10	Да	R10	Да
		SJ2	23	SJ2	23	SJ2	Нет	SJ2		SJ5	Нет	SJ5	Нет	SJ5	Да	SJ5	Нет	SJ5	Нет
		SJ3	23	SJ3	23	SJ3	23	SJ3		R9	Нет	R9	Да	R9	Да	R9	Да	R9	Да
		SJ4	12	SJ4	12	SJ4	12	SJ4		LED1	Нет	LED1	Нет	LED1	Нет	LED1	Нет	LED1	Нет
		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	
	BME 3v	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10											
		SJ1	Да	SJ1	Да	SJ1	Нет	SJ1											
		SJ2	23	SJ2	23	SJ2	Нет	SJ2											
		SJ3	23	SJ3	23	SJ3	23	SJ3											
		SJ4	23	SJ4	23	SJ4	23	SJ4											
	No BME	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	
		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10											
		SJ1	Да	SJ1	Да	SJ1	Нет	SJ1											
		SJ2	23	SJ2	23	SJ2	Нет	SJ2											
		SJ3	Нет	SJ3	Нет	SJ3	Нет	SJ3											
		SJ4	Нет	SJ4	Нет	SJ4	Нет	SJ4											
		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2											
		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10											
3 батарейки (4.5В)	BME 5v	SJ1	Да	SJ1	Да	SJ1	Нет	SJ1		R10	Нет	R10	Нет	R10	Нет	R10	Да	R10	Да
		SJ2	23	SJ2	12	SJ2	Нет	SJ2		SJ5	Нет	SJ5	Нет	SJ5	Да	SJ5	Нет	SJ5	Нет
		SJ3	23	SJ3	23	SJ3	23	SJ3		R9	Нет	R9	Да	R9	Да	R9	Да	R9	Да
		SJ4	12	SJ4	12	SJ4	12	SJ4		LED1	Нет	LED1	Нет	LED1	Нет	LED1	Нет	LED1	Нет
		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	
	BME 3v	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Да (*)	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10											
		SJ1	Да	SJ1	Да	SJ1	Нет	SJ1											
		SJ2	23	SJ2	12	SJ2	Нет	SJ2											
		SJ3	12	SJ3	12	SJ3	12	SJ3											
		SJ4	23	SJ4	23	SJ4	23	SJ4											
		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	
		IC2, R5, C9, C10	Да	IC2, R5, C9, C10	Да (*)	IC2, R5, C9, C10	Да	IC2, R5, C9, C10											
	No BME	SJ1	Да	SJ1	Да	SJ1	Нет	SJ1											
		SJ2	23	SJ2	12	SJ2	Нет	SJ2											
		SJ3	Нет	SJ3	Нет	SJ3	Нет	SJ3											
		SJ4	Нет	SJ4	Нет	SJ4	Нет	SJ4											
		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	
		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Да (*)	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10											
Внеш. питание 3.3В	BME 5v	SJ1		SJ1		SJ1	Нет	SJ1		R10	Нет	R10	Нет	R10	Нет	R10	Да	R10	Да
		SJ2		SJ2		SJ2	Нет	SJ2		SJ5	Нет	SJ5	Нет	SJ5	Да	SJ5	Нет	SJ5	Нет
		SJ3		SJ3		SJ3	23	SJ3		R9	Нет	R9	Да	R9	Да	R9	Да	R9	Да
		SJ4		SJ4		SJ4	23	SJ4		LED1	Нет	LED1	Да	LED1	Да	LED1	Да	LED1	Да
		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	
	BME 3v	IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10											
		SJ1		SJ1		SJ1	Нет	SJ1											
		SJ2		SJ2		SJ2	Нет	SJ2											
		SJ3		SJ3		SJ3	23	SJ3											
		SJ4		SJ4		SJ4	23	SJ4											
		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	
		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10											
	No BME	SJ1		SJ1		SJ1	Нет	SJ1											
		SJ2		SJ2		SJ2	Нет	SJ2					</						

* Необходима прошивка с удлиненным временем запуска модема