

Режим питания	Тип ВМЕ	Установленный модем				Световая индикация и подсветка дисплея									
		Modem 5v		Modem 3v		No modem		Передача по проводам		Нет	Светодиод	Мигание подсветкой	Постоянная подсветка	Постоянная подсветка и светодиод	
2 батарейки (3В)	ВМЕ 5v	SJ1	Да	SJ1	Да	SJ1	Нет	SJ1	Нет	R10	Нет	R10	Нет	R10	Нет
		SJ2	23	SJ2	23	SJ2	Нет	SJ2	Нет	SJ5	Нет	SJ5	Нет	SJ5	Нет
		SJ3	23	SJ3	23	SJ3	23	SJ3	23	R9	Нет	R9	Да	R9	Нет
2 батарейки (3В)	ВМЕ 3v	SJ4	12	SJ4	12	SJ4	12	SJ4	12	LED1	Нет	LED1	Да	LED1	Нет
		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет						
		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет						
2 батарейки (3В)	ВМЕ 3v	SJ1	Да	SJ1	Да	SJ1	Нет	SJ1	Нет						
		SJ2	23	SJ2	23	SJ2	Нет	SJ2	Нет						
		SJ3	23	SJ3	23	SJ3	23	SJ3	23						
2 батарейки (3В)	No ВМЕ	SJ4	23	SJ4	23	SJ4	23	SJ4	23						
		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет						
		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет						
3 батарейки (4.5В)	ВМЕ 5v	SJ1	Да	SJ1	Да	SJ1	Нет	SJ1	Нет	R10	Нет	R10	Нет	R10	Нет
		SJ2	23	SJ2	12	SJ2	Нет	SJ2	Нет	SJ5	Нет	SJ5	Да	SJ5	Нет
		SJ3	23	SJ3	23	SJ3	23	SJ3	23	R9	Нет	R9	Да	R9	Нет
3 батарейки (4.5В)	ВМЕ 3v	SJ4	12	SJ4	12	SJ4	12	SJ4	12	LED1	Нет	LED1	Да	LED1	Нет
		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет						
		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Да (*)	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет						
3 батарейки (4.5В)	No ВМЕ	SJ1	Да	SJ1	Да	SJ1	Нет	SJ1	Нет						
		SJ2	23	SJ2	12	SJ2	Нет	SJ2	Нет						
		SJ3	Нет	SJ3	Нет	SJ3	Нет	SJ3	Нет						
3 батарейки (4.5В)	No ВМЕ	SJ4	Нет	SJ4	Нет	SJ4	Нет	SJ4	Нет						
		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет						
		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Да (*)	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет						
Внеш. питание 3.3В	ВМЕ 5v	SJ1		SJ1		SJ1	Нет	SJ1	Нет	R10	Нет	R10	Нет	R10	Да
		SJ2		SJ2		SJ2	Нет	SJ2	Нет	SJ5	Нет	SJ5	Да	SJ5	Нет
		SJ3		SJ3		SJ3	23	SJ3	23	R9	Нет	R9	Да	R9	Нет
Внеш. питание 3.3В	ВМЕ 3v	SJ4		SJ4		SJ4	23	SJ4	23	LED1	Нет	LED1	Да	LED1	Да
		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Да						
		IC2, R5, C9, C10	Не предусмотрено	IC2, R5, C9, C10	Не предусмотрено	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет						
Внеш. питание 3.3В	No ВМЕ	SJ1		SJ1		SJ1	Нет	SJ1	Нет						
		SJ2		SJ2		SJ2	Нет	SJ2	Нет						
		SJ3		SJ3		SJ3	23	SJ3	23						
Внеш. питание 3.3В	No ВМЕ	SJ4		SJ4		SJ4	23	SJ4	23						
		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Да						
		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет						
Внеш. питание 5В	ВМЕ 5v	SJ1		SJ1		SJ1	Нет	SJ1	Нет	R10	Нет	R10	Нет	R10	Да
		SJ2		SJ2		SJ2	Нет	SJ2	Нет	SJ5	Нет	SJ5	Да	SJ5	Нет
		SJ3		SJ3		SJ3	23	SJ3	23	R9	Нет	R9	Да	R9	Нет
Внеш. питание 5В	ВМЕ 3v	SJ4		SJ4		SJ4	23	SJ4	23	LED1	Нет	LED1	Да	LED1	Да
		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Да						
		IC2, R5, C9, C10	Не предусмотрено	IC2, R5, C9, C10	Не предусмотрено	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Да						
Внеш. питание 5В	No ВМЕ	SJ1		SJ1		SJ1	Нет	SJ1	Нет						
		SJ2		SJ2		SJ2	Нет	SJ2	Нет						
		SJ3		SJ3		SJ3	Нет	SJ3	Нет						
Внеш. питание 5В	No ВМЕ	SJ4		SJ4		SJ4	Нет	SJ4	Нет						
		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Да						
		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет						

* Необходима прошивка с удлинённым временем запуска модема