

Витязь 37/51/54 CTV 6612/6622

Перевод телевизора в сервисный режим можно реализовать двумя способами:

- переводят телевизор в дежурный режим, нажимают кнопку AV на его передней панели и, удерживая ее, включают телевизор;
- на включенном телевизоре кратковременно замыкают контакты соединителя XN1.

Список параметров сервисного меню приведен в табл. 1, 2.

Таблица 1. Список параметров сервисного меню			
Тип селектораПараметр	TBL	TBM	TBN
	Значение параметра		
KS-H-134/136, UV1318 EL2787-104	A1	92	34
KS-H-132; СКВ-362Д	A2	94	31

Таблица 2. Список параметров сервисного меню		
Параметр	Рекомендуемые значения параметра	Описание параметра
IF	38	Выбор ПЧ
IP	65	Регулировка уровня ФАПЧ тюнера
IFL1	39,9	Выбор ПЧ для SECAM (33,40-33,90 МГц)
IPL1	65	Регулировка ФАПЧ для системы SECAM
IFOF	33	Смещение уровня ПЧ
AG	10	Регулировка АРУ
HSН	24	Сдвиг по горизонтали
VS	24	Наклон по вертикали
VA	58	Размер по вертикали
VSD	off/on	Управление развертки по вертикали (вкл/выкл)
VSH	38	Сдвиг по вертикали
SC	7	S-коррекция
EW16	58	Размер по горизонтали (16:9)
PW16	18	Парабола по горизонтали (16:9)
CP16	14	Угловая парабола по горизонтали (16:9)
TC16	28	Трапеция по горизонтали (16:9)
EW4	36	Ширина по горизонтали (4:3)
PW4	18	Парабола по горизонтали (4:3)
CP4	12	Угловая парабола по горизонтали (4:3)

TC4	27	Трапеция по горизонтали (4:3)
WR	32	Коррекция белого (красный)
WG	32	Коррекция белого (зеленый)
WB	32	Коррекция белого (синий)
Ys	14	Задержка сигнала яркости (Y) для SECAM
Yn	8	Задержка сигнала яркости (Y) для NTSC
Yp	0	Задержка сигнала яркости (Y) для PAL
Yo	0	Задержка сигнала яркости (Y) для внешних источников
CL	4	Уровень тока катодов кинескопа
BITS	77	Комбинация управляющих битов (не меняется)
OSD	7	Яркость OSD
Op1	01	Исходные данные установок опционных байтов
Op2	01	Не используется
Op3	C8	Не используется
Op4	84	Не используется
Op5	15	Не используется
Op6	04	Не используется
Op7	C1	Не используется
TSL	45	Установка нижней границы частоты поддиапазона VL
TEL	160	Установка верхней границы частоты поддиапазона VL
TSM	160	Установка нижней границы частоты поддиапазона VH
TEM	440	Установка верхней границы частоты поддиапазона VH
TSH	440	Установка нижней границы частоты поддиапазона U
THE	863	Установка верхней границы частоты поддиапазона U
TBL	A2*	Выбор поддиапазона VL
TBM	94*	Выбор поддиапазона VH
TBH	31*	Выбор поддиапазона U
INIT CTV 832PR V0,45		Инициализация содержимого микросхемы памяти (ППЗУ)