


Schemat elektryczny podłączeniowy



DRC - Sterownik pokojowy (opcja)

E1 - Elektroda zapłonu

E3 - Elektroda kontroli

F1 - Bezpiecznik (L)

F2 - Bezpiecznik (N)

MOD - Cewka modulatoryjna zaworu gazu

MP - Pompa cyrkulacyjna

NM - Sonda NTC c.o.

NS - Sonda NTC c.w.u.

P1 - Mostek termostatu pokojowego TA

SP - Mikrowyłącznik presostatu c.o.

SS - Mikrowyłącznik flusostatu c.w.u.

T1 - Transformator W.N. (zapłonowy)

T2 - Transformator główny 230/24V

TA - Termostat pokojowy włącz/wyłącz (opcja)

TF - Termostat kominowy (czujnik zaniku ciągu)

TS - Termostat bezpieczeństwa

V/G - Zawór gazu

Demontaż obudowy

1. Odkręcić 2 śruby mocujące (1)
2. Pociągnąć obudowę do siebie jednocześnie popychając do góry tak, aby można było zdjąć ją z górnych haków.

