



А1.1 Модуль радиоканала (МРК-411) Radio channel module (MRK-411)


А1.1.1 Селектор каналов МВ (СХМ-24) VHF-band TV tuner (СХМ-24)




А1.1.2 Селектор каналов ДМВ (СХД-24) UHF-band TV tuner (СХД-24)




А1.1.5 Схемодля включения ИЧ (ИЧ4-411) Amplifier submodule LF (ИЧ4-411)




А1.1.6 Схемодля включения ИЧ (ИЧ4-411) Amplifier submodule LF (ИЧ4-411)




А1.1.7 Схемодля включения ИЧ (ИЧ4-411) Amplifier submodule LF (ИЧ4-411)




А1.1.8 Схемодля включения ИЧ (ИЧ4-411) Amplifier submodule LF (ИЧ4-411)




А1.1.9 Схемодля включения ИЧ (ИЧ4-411) Amplifier submodule LF (ИЧ4-411)



А1.1.10 Схемодля включения ИЧ (ИЧ4-411) Amplifier submodule LF (ИЧ4-411)



А1.1.11 Схемодля включения ИЧ (ИЧ4-411) Amplifier submodule LF (ИЧ4-411)



А1.1.12 Схемодля включения ИЧ (ИЧ4-411) Amplifier submodule LF (ИЧ4-411)

