

USBC1
LDO1
L1
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U21
LED1
Heavy Logic
H2 OLED
H6 REC
H7 PLAY
H12 RW
H11 FF
H8 STOP
H9 UP
H10 DN
H13 MKR