

- ☐ **GND**
- ☐ **RR -**
- ☐ **RR +**
- ☐ **RL -**
- ☐ **RL +**
- ☐ **B. UP**
- ☐ **FL -**
- ☐ **FL +**
- ☐ **FR -**
- ☐ **FR +**
- ☐ **ACC**
- ☐ **B. REM**



РОЗЬЁМ МАГНІТОФОН