Режим питания	Тип BME	Установленный модем								Световая индикация и подсветка дисплея																							
		Modem 5v		Modem 3v		No modem		Передача по проводам		Нет		Светодиод		Светодиод и подсветка по кнопке		Мигание подсветкой		Мигание подсветкой и подсветка по кнопке		Постоянная подсветка		Постоянная подсветка и светодиод											
2 батарейки (3В)	BME 5v	SJ1	Да	SJ1	Да	SJ1	Нет	SJ1	Не предусмотрено	R10	Нет	R10	Нет	R10	Да	R10	Нет	R10	Да	R10	Не предусмотрено	R10	Не предусмотрено									
		SJ2	23	SJ2	23	SJ2	Нет	SJ2		SJ5	Нет	SJ5	Нет	SJ5	Нет	SJ5	Да	SJ5	Да	SJ5		SJ5											
		SJ3	23	SJ3	23	SJ3	23	SJ3		R9	Нет	R9	Да	R9	Да	R9	Да	R9	Да	R9		R9											
		SJ4	12	SJ4	12	SJ4	12	SJ4		LED1	Нет	LED1	Да	LED1	Да	LED1	Нет	LED1	Нет	LED1		LED1											
		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2		SW3	Нет	SW3	Нет	SW3	Да	SW3	Нет	SW3	Да	SW3		SW3											
		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10		SJ6	Нет	SJ6	Нет	SJ6	Нет	SJ6	Нет	SJ6	Нет	SJ6		SJ6											
	BME 3v	SJ1	Да	SJ1	Да	SJ1	Нет	SJ1																									
		SJ2	23	SJ2	23	SJ2	Нет	SJ2																									
		SJ3	23	SJ3	23	SJ3	23	SJ3																									
		SJ4	23	SJ4	23	SJ4	23	SJ4																									
		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2																									
		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10																									
	No BME	SJ1	Да	SJ1	Да	SJ1	Нет	SJ1																									
		SJ2	23	SJ2	23	SJ2	Нет	SJ2																									
		SJ3	Нет	SJ3	Нет	SJ3	Нет	SJ3																									
		SJ4	Нет	SJ4	Нет	SJ4	Нет	SJ4																									
		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2																									
		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10																									
3 батарейки (4.5В)	BME 5v	SJ1	Да	SJ1	Да	SJ1	Нет	SJ1	Не предусмотрено																								
		SJ2	23	SJ2	12	SJ2	Нет	SJ2																									
		SJ3	23	SJ3	23	SJ3	23	SJ3																									
		SJ4	12	SJ4	12	SJ4	12	SJ4																									
		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2																									
		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Да (*)	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10																									
	BME 3v	SJ1	Да	SJ1	Да	SJ1	Нет	SJ1																									
		SJ2	23	SJ2	12	SJ2	Нет	SJ2																									
		SJ3	12	SJ3	12	SJ3	12	SJ3																									
		SJ4	23	SJ4	23	SJ4	23	SJ4																									
		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2																									
		IC2, R5, C9, C10	Да	IC2, R5, C9, C10	Да (*)	IC2, R5, C9, C10	Да	IC2, R5, C9, C10																									
	No BME	SJ1	Да	SJ1	Да	SJ1	Нет	SJ1																									
		SJ2	23	SJ2	12	SJ2	Нет	SJ2																									
		SJ3	Нет	SJ3	Нет	SJ3	Нет	SJ3																									
		SJ4	Нет	SJ4	Нет	SJ4	Нет	SJ4																									
		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2																									
		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Да (*)	IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10																									
Внеш. питание 3.3В	BME 5v	SJ1		SJ1		SJ1	Нет	SJ1	Нет	R10	Нет	R10	Нет	R10	Да	R10	Нет	R10	Да	R10	Да	R10	Да										
		SJ2		SJ2		SJ2	Нет	SJ2	Нет	SJ5	Нет	SJ5	Нет	SJ5	Нет	SJ5	Да	SJ5	Да	SJ5	Нет	SJ5	Нет										
		SJ3		SJ3		SJ3	23	SJ3	23	R9	Нет	R9	Да	R9	Да	R9	Да	R9	Да	R9	Нет	R9	Да										
		SJ4		SJ4		SJ4	23	SJ4	23	LED1	Нет	LED1	Да	LED1	Да	LED1	Нет	LED1	Нет	LED1	Нет	LED1	Да										
		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Да	SW3	Нет	SW3	Нет	SW3	Да	SW3	Нет	SW3	Да	SW3	Нет	SW3	Нет										
		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет	SJ6	Нет	SJ6	Нет	SJ6	Нет	SJ6	Нет	SJ6	Нет	SJ6	Да	SJ6	Да										
	BME 3v	SJ1		SJ1		SJ1	Нет	SJ1	Нет																								
		SJ2		SJ2		SJ2	Нет	SJ2	Нет																								
		SJ3		SJ3		SJ3	23	SJ3	23																								
		SJ4		SJ4		SJ4	23	SJ4	23																								
		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Да																								
		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет																								
	No BME	SJ1		SJ1		SJ1	Нет	SJ1	Нет																								
		SJ2		SJ2		SJ2	Нет	SJ2	Нет																								
		SJ3		SJ3		SJ3	Нет	SJ3	Нет																								
		SJ4		SJ4		SJ4	Нет	SJ4	Нет																								
		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Да																								
		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет																								
Внеш. питание 5В	BME 5v	SJ1		SJ1		SJ1	Нет	SJ1	Нет																								
		SJ2		SJ2		SJ2	Нет	SJ2	Нет																								
		SJ3		SJ3		SJ3	23	SJ3	23																								
		SJ4		SJ4		SJ4	23	SJ4	23																								
		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Да																								
		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет																								
	BME 3v	SJ1		SJ1		SJ1	Нет	SJ1	Нет																								
		SJ2		SJ2		SJ2	Нет	SJ2	Нет																								
		SJ3		SJ3		SJ3	12	SJ3	12																								
		SJ4		SJ4		SJ4	23	SJ4	23																								
		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Да																								
		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10	Да	IC2, R5, C9, C10	Да																								
	No BME	SJ1		SJ1		SJ1	Нет	SJ1	Нет																								
		SJ2		SJ2		SJ2	Нет	SJ2	Нет																								
		SJ3		SJ3		SJ3	Нет	SJ3	Нет																								
		SJ4		SJ4		SJ4	Нет	SJ4	Нет																								
		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2		R3, R4, Q1, Q2	Нет	R3, R4, Q1, Q2	Да																								
		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10		IC2, R5, C9, C10	Нет	IC2, R5, C9, C10	Нет																								

* Необходима прошивка с удлиненным временем запуска модема