

Параметр		Значение
Срабатывание		
Причина отключения		Ключ
Вид КЗ		нет
Дата и время		21.07.2017 00:09:04.000
Ток КЗ		0,00
Расстояние до места КЗ		0,00
Время срабатывания защиты		0,02
Время отключения		2,62
Причина предшествующего включения		Ключ
Дата и время предшествующего включения		21.07.2017 00:08:58.000
Ua		60,9
Uв		59,5
Uс		60,7
Ia		0,00
Iв		0,00
Iс		0,00
3U0		0,0
3I0 1-й гармоники		0,000
3I0 суммы высших гармоник		0,003
Uав		104,7
Uвс		104,8
Uса		104,1
U2		0,5
I2		0,00
☐ Тумблеры		
Тумблер 'Управление'		Дист.
Тумблер 'УРОВ'		ОТКЛ
Тумблер 'АЧР'		ОТКЛ
Тумблер 'Газовая защита'		ОТКЛ
Тумблер 'АПВ'		ОТКЛ
☐ Копия уставок		
☐ МТЗ-1		
Функция		ВКЛ
I, А		30,30
t, с		0,00
Направленность		ВКЛ
Ускорение		ВКЛ
ВМ блокировка		ОТКЛ
АПВ		ОТКЛ
Блокировка		ОТКЛ
☐ МТЗ-2		
Функция		ВКЛ
I, А		6,10
t, с		1,00
Направленность		ВКЛ
Ускорение		ВКЛ
ВМ блокировка		ОТКЛ
Защита от асинхронного хода		ОТКЛ
tпаузы, с		1,00
АПВ		ОТКЛ
Блокировка		ОТКЛ
☐ МТЗ-3		
Функция		ВКЛ

Параметр		Значение
	Действие	Защита
	I, А	2,00
	t, с	10,00
	Вид характеристики	Сильно-инверсная
	Направленность	ВКЛ
	Ускорение	ОТКЛ
	ВМ блокировка	ОТКЛ
	АПВ	ОТКЛ
	Блокировка	ОТКЛ
MT3-4		
	Функция	ОТКЛ
	Действие	Сигнал
	I, А	2,20
	tоткл, минут	1
	tсигнал, с	20,00
	Блокировка	ОТКЛ
MT3 общие		
	Угол максимальной чувствительности, эл.град.	0
	Сектор срабатывания, эл.град.	±150
	tускор, с	0,00
	Uвмб, В	80,0
	Вход блокировки ОНМ	Направл.
	Вывод при неискр.ТН	MT3
ЗОФ		
	Функция	ОТКЛ
	Действие	Защита
	I, А	2,00
	t, с	7,00
	АПВ	ВКЛ
	Блокировка	ОТКЛ
ОЗЗ		
	Функция	ВКЛ
	Действие	Сигнал
	Работа по ЗU0	ОТКЛ
	Работа по ЗI0 первой гарм.	Независимая
	Направленность ЗI0	ОТКЛ
	Работа по ЗI0 высших гарм.	ОТКЛ
	ЗU0, В	20,0
	ЗI0, А	0,128
	ЗI0 высших гарм., А	0,200
	t, с	0,05
	Угол макс. чувств., эл.град.	0
	Сектор сраб., эл.град.	±150
	АПВ	ОТКЛ
	Блокировка	ОТКЛ
ЗМН		
	Функция	ОТКЛ
	Действие	Защита
	U, В	60,0
	t, с	1,00
	Блокировка	ОТКЛ
ЗПН		
	Функция	ВКЛ

Параметр		Значение
	Действие	Защита
	U, В	115,0
	Uапв, В	85,0
	t, с	2,00
	АПВ	ОТКЛ
	Блокировка	ОТКЛ
☐	Дуговая защита	
	Контроль по току	ОТКЛ
	Контроль по напряжению	ОТКЛ
	Блокировка	ОТКЛ
☐	Внешнее отключение	
	УРОВ вн.откл.1	ОТКЛ
	АПВ вн.откл.1	ОТКЛ
	Блокировка вн.откл.1	ОТКЛ
	УРОВ вн.откл.2	ОТКЛ
	АПВ вн.откл.2	ОТКЛ
	Блокировка вн.откл.2	ОТКЛ
☐	Внешний сигнал	
	t1, с	0,10
	t2, с	0,10
☐	АПВ/ЧАПВ	
	Функция АПВ	ОТКЛ
	АПВ-1: t, с	4,00
	АПВ-2: t, с	6,00
	Фикс.блокировки	ОТКЛ
	АПВ при несанкц.откл.	ОТКЛ
	Функция ЧАПВ	Внутреннее
	ЧАПВ: t, с	2,00
☐	УРОВ	
	Функция	ОТКЛ
	I, А	1,00
	t, с	3,00
☐	Реле	
	Точка 1	Не подключено
	T1, с	0,00
	Режим 1	С фиксацией
	Точка 2	Не подключено
	T2, с	0,00
	Режим 2	Без фиксации
☐	Сигнал	
	Точка 1	МТЗ-3
	T1, с	3,00
	Фиксация 1	ВКЛ
	Мигание 1	ВКЛ
	Точка 2	МТЗ-1
	T2, с	0,00
	Фиксация 2	ВКЛ
	Мигание 2	ВКЛ
☐	Выключатель	
	Твкл, с	0,00
	Ограничение включения	ОТКЛ
	Ограничение отключения	ОТКЛ
	Твкл.мах., с	1,00

Параметр		Значение
Тоткл.мах., с		1,00
Общие		
Уном, кВ		6
Ином, А		200
R1уд, Ом/км		1,00
X1уд, Ом/км		0,50
Режим блокировки		ОТКЛ
Блокировка газ.защ.		ОТКЛ
Блокировка АЧР		ОТКЛ
Режим сигнализации		2 с
Квитирование ТУ		ВКЛ
Чередование фаз		Прямое
ТННП		ВКЛ
ТТ фазы В		ВКЛ
Контроль ТН		ОТКЛ
Цвет ВКЛ/ОТКЛ		Красный/Зеленый
Дежурная подсветка		ОТКЛ



