


Лазерная установка для засветки фоторезиста HLDI_2025 (ver 1.0.0)



ВНИМАНИЕ!!! Внимательно отнестись к перемычкам Z6, Z7, Z9, Z10
Одновременно они не должны быть замкнуты.
Также, если перемычка Z9 замкнута, то перемычка Z7 не должна быть замкнута
То же самое с другими перемычками, если Z10 замкнута, Z6 должна быть разомкнутой.
Иначе, напряжение 15 вольт пойдет по линии LQ_L или LQ_R в МК выйдет из строя
На печатной плате, напротив каждой перемычки написано название
используемой микросхемы, чтобы не перепутать.