

Режимы индикации:

1. **Нормальный.** Происходит поочередная индикация **часов/минут, даты/месяца, температуры** (при подключенном внешнем датчике DS18B20 или при разрешении использования внутреннего термодатчика (параметр №1 настроек равен 1)). Период смены (по умолчанию 10сек) определяется параметром №0 настроек. При нажатии и удержании кнопки “+” на индикатор выводится температура с точностью до 0.1 °С. При нажатии и удержании кнопки “-” на индикатор выводятся минуты/секунды часов.



2. **Настройка часов.** Служит для настройки текущих **часов/минут, даты/месяца** и **года**. Для выбора параметра нужно кратковременно нажать кнопку “Set” на клавиатуре или “**Меню влево**”/”**Меню вправо**” на пульте. Соответствующий параметр начнет мигать. Для коррекции значения служат кнопки “+”/”-” на клавиатуре или “**Меню вверх**”/”**Меню вниз**” на пульте. При отсутствии нажатий кнопок больше 30сек происходит возврат в нормальный режим. Для коррекции часов по сигналу точного времени следует нажать одновременно кнопки “+” и “-” на клавиатуре или крайнюю слева над кнопками навигации по меню на пульте (см.рисунок). Происходит округление значения минут до ближайшего часа.



3. **Индикация 4-разрядного числа.** Переход в режим – нажатие и удержание кнопки “Set” или крайней правой кнопки (“**Menu**”) над кнопками навигации в меню на пульте (см.рисунок). Выбор цифры – кнопкой “Set” клавиатуры или “**Меню влево**”/”**Меню вправо**” пульта, изменение - кнопками “+”/”-” клавиатуры или “**Меню вверх**”/”**Меню вниз**” пульта, возврат в нормальный режим – длительное нажатие кнопки “Set” клавиатуры или “**Menu**” пульта.



4. **Настройка параметров.** Служит для настройки дополнительных параметров. Для перехода в этот режим нужно нажать и удерживать кнопки “+” и “Set”, или среднюю кнопку над кнопками навигации по меню на пульте (см.рисунок). На первом разряде индикатора отображается мигающий номер параметра (0..6), на втором-четвертом – его значение. Выбор параметра – кнопкой “Set” клавиатуры или “**Меню влево**”/”**Меню вправо**” пульта, изменение значения - кнопками “+”/”-” клавиатуры или “**Меню вверх**”/”**Меню вниз**” пульта, возврат в

нормальный режим – кратковременное нажатие кнопок “+” и “Set” клавиатуры или средней кнопки пульта.

Список параметров:

№	Название	Минимум	Максимум	Значение	Единицы
0	Период смены времени/даты/температуры	1	999	10	сек
1	Использование внутр.термодатчика (при отсутствии внешнего)	0	1	0	
2	Коррекция внешнего термодатчика	-9.9	9.9	0	0.1 °С
3	Автопереход на зимнее/летнее время	0	1	0	
4	Минимальное значение яркости индикатора	0	255	10	
5	Максимальное значение яркости индикатора	0	255	250	

